# Bedienungsanleitung

# **INSYG CLOUD**



V 1.02 v17\_04\_2023

## Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
Warnhinweise	4
1. Beschreibung des Reglers	5
2. Erste Anbindung an das Insyg-Cloud-System	6
3. Konto Erstellung	8
4. Internet-System	9
4.1. Anzeigen von Informationen im Web-System	10
4.2 Installationssteuerung	10
5. Warnungsmeldungen und Fehler INSYG CLOUD-Regler.	11
6. Installation Schema Insyg Cloud	12
6.1. Anschluss an die Wärmepumpe Nexus Split EVI	12
6.2. Anschluss an Wärmepumpen NEXUS M PRO i NEXUS M EVI	13
7. Technische Parameter	13

#### Einleitung

Die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts lesen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstehen.

#### Warnhinweise

- Stromführende elektrische Geräte. Vor jeder Verkabelung, Installation des Geräts usw. sicherstellen, dass der Regler nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Die Installation sollte von einer Person durchgeführt werden, die über eine entsprechende Elektrozulassung verfügt.
- Der Regler ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt.

#### Achtung

- Blitzschlag kann das Steuergerät beschädigen, daher muss das Steuergerät während eines Gewitters durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose vom Netz getrennt werden.
- Das Steuergerät darf nicht missbraucht werden.
- Vor und während der Heizperiode muss der technische Zustand der Leitungen überprüft werden. Die Anschlüsse der Reglers müssen überprüft werden, der Regler muss von Staub und anderen Verunreinigungen gereinigt werden.

#### **1. Beschreibung des Reglers**

Der Insyg Cloud Regler bietet eine Internetverbindung für Sunex Wärmepumpen zur Cloud unter https://cloud.insyg.pl. Dadurch kann der Benutzer die Wärmepumpe im System von überall aus steuern und die Einstellungen nach Bedarf ändern.



Klemme	Beschreibung
N, L	Stromzufuhr 230VAC, 50 Hz.
А, В,	Kommunikationsanschluss RS485 für die Datenübertragung von der
GND	Wärmepumpe. G - Erdungsklemme. Für NEXUS M PRO/NEXUS SPLIT
	Wärmepumpen: A- + "plus", B "minus".
1	Navigationstaste, Sollwert erhöhen
2	Navigationstaste, Sollwert verringern
3	Bestätigungs-Taste, Menü aufrufen
4	Exit-Taste

Durch längeres Drücken der Taste (3) wird die Registerkarte SETUP aufgerufen.

Nach dem Einstieg in den Konfigurationsmodus mit den Tasten(1) und (2) den zu ändernden Paramater auswählen und anschließend die Auswahl bestätigen (3).

Nach dem Bestätigen der Auswahl wird der zu ändernde Parameter mit einem rechteckigen Rahmen hervorgehoben. Der Wert des ausgewählten Parameters kann durch Drücken der Taste (1) zum Erhöhen und der Taste (2) zum Verringern des Wertes geändert werden.

Der Bearbeitungsmodus kann durch Drücken der Taste (4) verlassen werden und der Konfigurationsmodus kann durch erneutes Drücken der Taste verlassen werden, um in den Betriebsmodus des Moduls zu gelangen. Parameter auf der Registerkarte SETUP.

Parameter	Beschreibung		
Pumpen-Typ	Der Typ der Wärmepumpe, mit der das Modul arbeitet. Wählen Sie das		
	entsprechende Pumpenmodell, an das das INSYG CLOUD Modul		
	angeschlossen ist.		
Adresse	Die Netzwerk-Adresse des Wärmepumpenreglers (Modbus-Slave).		
Baudrate	Baudrate der Kommunikation mit dem Wärmepumpenregler. Der		
	Parameterwert muss je nach Wärmepumpenmodell eingestellt werden		
	Nexus Split EVI 19200		
	Nexus M PRO 19200		
	Nexus M EVI 9600		
Action	Durch Einstellen des entsprechenden Wertes und anschließendes		
	Verlassen des Bearbeitungsmodus wird der Parameter Aktion		
	zurückgesetzt und anschließend eine vom eingegebenen Wert abhängige		
	Aktion ausgeführt.		
	0005 - Neustart des Gerätes.		
	0010 - Zurücksetzen der Geräteeinstellungen und Neustart im		
	Startmodus		
	0018- Aktualisierung der Firmware des Geräts.		
ID	Lösegeld für die eindeutige Identifikation des Insyg Cloud Geräts/ der		
	Insyg Cloud – Installation- wird für die Registrierung beim Cloud -System		
	benötigt .		
Firmware	Lesefeld zum Ablesen der Version der im Insyg Cloud-Zugangsmodul		
	installierten Software.		

#### 2. Erste Anbindung an das Insyg-Cloud-System

- Anschluss des INSYG CLOUD-Geräts an den Wärmepumpenregler (A- "+ plus", B- "minus" O- GND)
- 2. Schließen die Stromversorgung an den INSYG CLOUD-Regler an.
- Auf dem Smartphone oder Computer nach einem WIFI-Netzwerk suchen, dessen Name auf dem Bildschirm des Steuergeräts im Feld SSID angezeigt wird, und eine Verbindung damit herstellen.



<ol> <li>Den auf dem Bildschirm des Reglergeräts im Feld WWW angegebenen Link im Webbrowser eingeben: http.//insyg_cl.local</li> </ol>	
5. Die entsprechende Wärmepumpe, die im	
Feld verfügbar ist, auswählen:	Heat Pump
Pumpentyp:	Pump type: Nexus Split S10 Evi 0
-Nexus Split EVI	Address: 1 Baudrate: 9600 o
-Nexus M Pro	WiEi
-Nexus M Evi	VIII I
	Password:
6. Baudrate auswählen	ID Settings
-Nexus M PRO 1200	ir Settings
-Nexus M EVI 19200	IP: Gateway:
-Nexus Split EVI 9600	Netmask:
7 Im Dasswort Fold, das Dasswort für diasos	DHCP:
7. IIII Passwort Feld, das Passwort für dieses	SAVE
Netzwerk eingeben	
8. Speichern klicken	AA insyg_cl.local C
Nach diesem Schritt kann der Computer oder das Smartphone in das WIFI-Netzwerk des Kunden geschaltet werden, um ein Cloud- Konto https://cloud.insyg.pl einzurichten.	
9. Am INSYG CLOUD-Regler das	•0
entsprechende Pumpenmodell im Feld	Pump type: M14P
Pumpentyp einstellen.	Address: 1
10. Adresse :1	Address.
die passende Modbus-Baudrate gewählt	Baud Rate. 19200
-Nexus Split EVI 19200	
-Nexus M PRO 19200	
-Nexus M EVI 9600	

### 3. Konto Erstellung

<ol> <li>1. Eingabe der Adresse in das Browserfeld https://cloud.insyg.pl</li> <li>2. Kein Konto? -den Hyperlink wählen</li> </ol>	Anmeldung
	Email
	Passwort 🔇
	Passwort vergessen Anmelden Haben Sie kein Konto?
<ol> <li>REGISTRIERUNG</li> <li>EMAIL: E-Mail angeben</li> <li>Passwort: Finstellung des Passworts für</li> </ol>	Registrierung
das Insyg-Cloud-System - Wiederholung des Passworts:	Email
4. Das Passwort muss mindestens	Passwort
enthalten: - 8 Zeichen	Passwort wiederholen 🤇
- 1 Großbuchstabe - 1 Zahl - 1 Sonderzeichen (z.B.:@,#,\$)	<ul> <li>E-Mail Adresse eingeben</li> <li>Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten</li> <li>Das Passwort muss mindestens einen Großbuchstaben enthalten</li> <li>Das Passwort muss mindestens 1 Ziffer enthalten</li> <li>Das Passwort muss mindestens 1 Spezialzeichen enthalten</li> </ul>
	Haben Sie bereits ein Konto? Registrieren
5. Ein Aktivierungslink für Ihr INSYG CLOUD-Konto wird an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse gesendet auf die grüne Schaltfläche Konto aktivieren Klicken.	Willkommen bei InsygCloud! Um die Registrierung abzuschließen, bitte auf das Banner klicken:
	Konto aktivieren

6. Über die Schaltfläche "Anlagen hinzufügen" das Gerät zum Insyg-Cloud- Konto hinzufügen	Sortieren
<ul> <li>7. Um die korrekte Seriennummer (ID) auf der INSYG CLOUD-Steuerung einzugeben, muss das Menü der</li> <li>Steuerung mit der Taste "3" aufgerufen und dann mit den Tasten 1 oder 2 das</li> <li>Feld ID gesucht und die erzeugte</li> <li>Zeichenfolge in das Feld Seriennummer im Browser eingegeben werden.</li> <li>9. Unter Name den Namen des Geräts eingeben.</li> <li>10. Feld Modell das Pumpenmodell auswählen, an die das INSYG CLOUD angeschlossen ist.</li> </ul>	Action: 0 D: f412fae08c84 Fmw ver.: 0.0.24 Construction: Benutzer Seriennummer* Name Modell Nexus Split EVI Abbrechen Hinzufügen

#### 4. Internet-System

Das integrierte und einfach zu bedienende Internetsystem bietet einen direkten Einblick in den Status und den Betrieb von Wärmepumpe und hydraulischen Anlage.. Der INSYG CLOUD-Regler sendet Daten über das Modbus-Protokoll an das Internet-System.



#### 4.1. Anzeigen von Informationen im Web-System

#### 4.2 Installationssteuerung

Steuerung und Anzeige des Hydraulikbetriebs bei NEUXS- Pumpenmodellen M Pro und NEXUS M EVI verfügbar.



# 5. Warnungsmeldungen und Fehler INSYG CLOUD-

### Regler.

Fehlercode	Beschreibung des Fehlers	
E.1	Taste gedrückt/gesperrt (1)	
E.2	Taste gedrückt/gesperrt (2)	
E.3	Taste gedrückt/gesperrt (3)	
E.4	Taste gedrückt/gesperrt (4)	

Meldung	Beschreibung der Meldung		
Cloud Offling	Cloud-Verbindungsfehler - in den meisten Fällen bedeutet dies, dass das		
Cloud Offinie	Gerät/Lokalnetz nicht auf das Internet zugreifen kann.		
	Verbindungsfehler mit dem WLAN-Zugriffspunkt. Die Meldung kann darauf		
WLAN Error	hinweisen, dass das Gerät an der Grenze der WLAN-Reichweite arbeitet		
	(Kommunikationsausfall) oder dass der WLAN-Zugangspunkt		
	deaktiviert/beschädigt wurde. Die Meldung, die bei der ersten Inbetriebnahme		
	des konfigurierten Moduls angezeigt wird, kann auch auf ein falsch eingegebenes		
	Passwort hinweisen.		
	Kommunikationsfehler mit dem Wärmepumpenregler. Die Ursache für diesen		
Heat Pump Err1	Fehler kann ein Verdrahtungsfehler oder ein Fehler in der Konfiguration der		
	Kommunikationsparameter (Adresse, Baudrate) sein.		
	Inkonsistenz Fehler bei der Auswahl des Wärmepumpentyps (die abgerufenen		
Heat Pump Err2	Daten entsprechen nicht den vom eingestellten Wärmepumpentyp		
	ausgegebenen Daten).		

# 6. Installation Schema Insyg Cloud







6.2. Anschluss an Wärmepumpen NEXUS M PRO i NEXUS M EVI

### 7. Technische Parameter

Versorgungsspannung der Module	230VAC ±10%, 50Hz
Leistungsaufnahme des Moduls	max. 3VA
Kommunikation	WLAN: 802.11 b/g/n
	RS485 (8N1, Modbus RTU)
Umgebungstemperatur des Betriebsreglers	0°C45°C
Umgebungstemperatur des gespeicherten Reglers	0 °C …50 °C
Luftfeuchtigkeit für den Regler im Betrieb	Max 80% Für 25 °C (kein Kondenswasser)
Maximale Installationshöhe	< 2000m m ü. M.

#### Kontakt zum Hersteller:

SUNEX S.A.

47-400 Racibórz

Piaskowa Straße 7

+48 32 414 92 12

+48 32 414 92 13

info@sunex.pl

